

2021 - 2022

HANDLEIDING

Heatek

Specialist
in

CARAVAN**VERWARMING**

HEATEK

Heatek

De stroken zijn gelamineerd ter bescherming tegen vocht en zijn voorzien van een snoer van 2,5 meter met een aangegoten stekker. Het snoer is onderbroken met een connector. Het snoer is onderbroken met een connector, waardoor je het draad kan wegwerken achter de bank. Alleen een klein gaatje boren ter grootte van de connector.

- Stap 1 ● Leg de strook Heatek caravanverwarming op de te verwarmen plaats, trek de lijner van het dubbelzijdig tape los en druk de folie goed vast aan de vloer.
- Stap 2 ● Boor een gaatje in de bank om het snoer door te voeren en weg te werken.
- Stap 3 ● Verbind het draad van de strook folie met het draad van de stekker middels de connector.
- Stap 4 ● Stekker in het stopcontact en de strook verwarmt de vloer. Het is eventueel mogelijk om een thermostaat aan te sluiten.
- Stap 5 ● Sluit de stekker aan op het 230 volt boordnet (desgewenst kunt u op een voor u handige plaats een schakelaar in het netsnoer plaatsen)



- Wij wensen u veel warmte genot toe met het vloerverwarmingssysteem.

Let op: bij installatie van meerdere stroken naast elkaar mogen de banen elkaar niet overlappen, dit kan oververhitting veroorzaken. Zorg dat er geen thermische blokkades worden gecreëerd op de plaatsen waar vloerverwarming is geplaatst. Bijvoorbeeld leg nooit een zwaar tapijt op de plaats waar vloerverwarming ligt of leg nooit de voortent op de plaats waar de vloerverwarming ligt terwijl de verwarming aan staat. Dit kan een thermische blokkade veroorzaken.