



Handleiding spiegelverwarming

Aanbrengen verwarmingselement

- De spiegel mag niet beschadigd zijn (bijv: afgebroken stukjes van de rand, handmatig op maat gesneden etc.) i.v.m. mogelijke scheurvorming door spanningsverschillen tijdens het opwarmen.
- Voor bevestiging kunt u eenvoudig gebruik maken van de zelfklevende achterzijde. Deze moet direct op de achterzijde van de spiegel worden aangebracht.

LET OP: Het verwarmingselement heeft een zeer hoge kleefkracht, hierdoor wordt deze blijvend bevestigd.

Bevestiging van de spiegel op de wand

- Als er gebruik wordt gemaakt van spiegelklemmen deze niet bevestigen op de spiegelverwarming maar op vrije oppervlak van de spiegel.
- Houd u er rekening mee dat de connector aan het verwarmingselement ± 4 mm dik is. U dient dus voldoende ruimte aan de achterzijde van de spiegel over te laten of indien nodig een stukje uit de muur hakken.
- Indien de spiegel tegen de buitenmuur wordt geplaatst, is een isolerende laag tussen muur en spiegel aan te bevelen.



Verlijmen van de spiegel op de wand

- Spiegel alleen met het vrije spiegeloppervlak (het gedeelte waar geen verwarmingselement zit) verlijmen met de ondergrond.

LET OP: Nooit verlijmen op het verwarmingselement zelf.

Aansluiting

- De aansluitkabel is ± 100 cm lang en mag verlengd of ingekort worden.
- Aansluiting direct op het lichtnet, via de verlichting-schakelaar in de badkamer, voorkomt onnodige verspilling van energie. Wel dient een elektrobuis te worden voorzien vanaf de spiegel naar een stroompunt.
- Indien meerdere elementen worden geïnstalleerd, moeten deze parallel worden aangesloten, nooit in serie.
- Indien er metalen delen op de spiegel zijn aangebracht dienen deze geaard te worden.

**Dé spiegelverwarming
specialist van Nederland !**